


Начальная частота: 10.687779 МГц; Конечная: 10.717081 МГц; Размер шага: 0.098 кГц
Количество точек: 300; Задержка : 0мс



Курсор 1:

10.700911 MHz

Канал 1: -26.53dB

Канал 1

max:-25.75dB 10.701107MHz

min:-69.33dB 10.713357MHz

B3db: 6.958 kHz

Q: 1538.23

f1: 10.699539 MHz

fm: 10.703018 MHz

f2: 10.706497 MHz

B6db: 7.350 kHz

f1: 10.699441 MHz

f2: 10.706791 MHz

B60db: keine
